



# KOM ,COMBINATIE MET WAX

[www.mayco-colors.com](http://www.mayco-colors.com)

Steengoed S-231/ Jeanine Cremers



## Techniek :

Werken met Wax.  
Glaze-layering.

Een motief met Wax geeft het glaze-layering een extra touch.

## Benodigdheden:

Mayco steengoed Biscuit: SB119 serving bowl. Mayco Stoneware : SW120 Northern Woods, SW100 Blue Surf. Penselen: CB106 Script Liner CB6434 Mop. Overige: AC302 Wax Resist.

1. Verwijder het stof met een vochtig sponsje.
2. Zet twee lagen SW120 deppend met de mop over de volledige kom.
3. Laat drogen.
4. Teken met potlood een boord met cirkels aan de binnenkant.
5. Ga over de potloodlijnen met AC302, spoel de penseel na gebruik meteen uit onder de kraan met shampoo.
6. Zet twee lagen SW100 aan de binnenkant. Wacht tussen de lagen tot de glans weg is. Zorg ervoor dat de glazuur niet te dik is, de glazuur moet dun genoeg zijn om terug te trekken op de Wax.
7. Veeg de glazuur beneden aan de rand met een sponsje weg, circa 1mm.
8. Bak op 1220°.

