

S-31/33 KOMMEN SW174 LEATHER

Steengoed : 1220° | Jeanine Cremers

Benodigheden :

- Mallen van Uni-mal81-82 en 83
- Gietklei Witgert
- SW174 Leather, Stoneware
- SW108 Green tea, Stoneware
- SW169 Frosted Lemon, Stoneware
- SW121 Smoke, Stoneware
- RB144 Waaier penseel
- BT910 Spons

Opmerking :

Alhoewel ze allemaal op dezelfde manier geglazuurd zijn is de buitenkant van de grootste, binnenkant met SW108, anders van kleur. Net alsof de SW108 ook aan de buitenkant gezet werd.



Werkwijze :

- Verwijder het stof met een vochtig sponsje
- Zet drie lagen SW174 aan de buitenkant en twee langebaan de binnenkant
- De grote schaal heeft aan de binnenkant twee lagen SW108 op de SW174, de medium schaal heeft twee lagen SW169 aan de binnenkant en de kleine schaal heeft twee lagen SW121 aan de binnenkant over de SW174
- Schaduw de rand van boven aan de binnenkant met 1 laag SW174
- Veeg het raakvlak aan de onderkant schoon met het sponsje

Klein schaal



Medium schaal



Grote schaal

